

# شرح بازدیدها و سرویس های دوره ای

مدل خودرو	لنتیود	لاگونا	ترافیک	کولتوس	نیو کولتوس	سیمبل	داستر	داستر 4x4	تلیسمان
چک و تزریق گاز سیستم تهویه مطبوع	هر ۴ سال	هر ۴ سال	هر ۴ سال	هر ۴ سال	هر ۴ سال	هر ۴ سال	هر ۴ سال	هر ۴ سال	هر ۴ سال
بازدید و تمیزکاری سیستم تهویه مطبوع	هر ۲ سال	هر ۲ سال	هر ۲ سال	هر ۲ سال	هر ۲ سال	هر ۲ سال	هر ۲ سال	هر ۲ سال	هر ۲ سال
تعویض روغن موتور	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر
عملیات سرویس عمومی رنو	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر
تعویض فیلتر هواکش موتور	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر
تعویض فیلتر کابین	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر
تعویض فیلتر روغن موتور	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر
تعویض شمع موتور	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر
تعویض روغن سیستم ترمز	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر
تعویض کیت تسمه تایم	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد
تعویض مایع سیستم خنک کننده	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر
تست کلیپ شامل عیب یابی کامپیوترها و تنظیم هشدار سرویس	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر
تعویض روغن گیربکس	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ کیلومتر
تعویض روغن Transfer Box	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد
تعویض روغن Final Drive	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد
بررسی و سرویس کشکهای ترمز عقب	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد
تعویض فیلتر بنزین (در صورت مجهز بودن)	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر
جابه جایی چرخ های (جلو/عقب)	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر
تعویض کیت تسمه دینام	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر

## مواردی که می بایست در کلیه سرویس ها انجام پذیرد

## در هر سرویس دوره ای

( جزء عملیات سرویس استاندارد رنو )

بازدید و تمیزکاری سانروف
بررسی و روانسازی قفل صندوق عقب و قفل درب موتور
بررسی وجود درپوش وalf چرخها
بررسی سطح و شرایط روغن و آب بندی سیستم ترمز / مدار کلاچ
بررسی سطح و شرایط روغن و آب بندی مدار فرمان هیدرولیک (در صورت نصب)
بررسی سیستم اگزوز
بررسی چراغها و عملگرهای کیلومتر شمار
بررسی وضعیت کلیه شیشه ها و آینه های خودرو
بررسی تیغه ها و مایع شیشه شور سیستم برف پاک کن
بررسی باطری با دستگاه تستر باطری
بررسی خوردگی بدنه
بررسی سطح، وضعیت و آب بندی سیستم خنک کننده موتور
بررسی وضعیت سلامت تایرها و تنظیم باد
بررسی دیسک و لنت ترمزهای چهار چرخ
بررسی چراغهای داخل و خارج خودرو
بررسی وجود و سلامت لیبلهای هشدار دهنده خودرو
بررسی وضعیت، سلامت و آب بندی گردگیرها، سیبکها، اتصالات فرمان، دسته موتورها و سیستم تعلیق جلو و عقب
بازدید چشمی زوایای چرخها
بررسی عملکرد عمومی گیربکس و سلامت آن

# شرح بازدیدها و سرویس های دوره ای

مدل خودرو	سفران ۲۰۰۰	سفران ۲۵۰۰	سفران ۳۵۰۰	اسکالا ۱۶۰۰	اسکالا ۲۰۰۰	اسکالا کابریولت	فلوننس گیریکس منوآل	فلوننس گیریکس اتوماتیک
چک و تزریق گاز سیستم تهویه مطبوع	هر ۴ سال	هر ۴ سال	هر ۴ سال	هر ۴ سال	هر ۴ سال	هر ۴ سال	هر ۴ سال	هر ۴ سال
بازدید و تمیزکاری سیستم تهویه مطبوع	هر ۲ سال	هر ۲ سال	هر ۲ سال	هر ۲ سال	هر ۲ سال	هر ۲ سال	هر ۲ سال	هر ۲ سال
تعویض روغن موتور	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر
عملیات سرویس عمومی رنو	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر
تعویض فیلتر هواکش موتور	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر
تعویض فیلتر کابین	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر
تعویض فیلتر روغن موتور	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر
تعویض شمع موتور	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر
تعویض روغن سیستم ترمز	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر
تعویض کیت تسمه تایم	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد
تعویض مایع سیستم خنک کننده	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر
تست کلیپ شامل عیب یابی کامپیوترها و تنظیم هشدار سرویس	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر	هر ۱ سال یا ۵۰۰۰ کیلومتر
تعویض روغن گیریکس	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۳۰۰۰۰ کیلومتر
تعویض روغن Transfer Box	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد
تعویض روغن Final Drive	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد
بررسی و سرویس کفشکهای ترمز عقب	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد	نیاز ندارد
تعویض فیلتر بنزین (در صورت مجهز بودن)	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر
جابه جایی چرخ های (جلو/عقب)	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر
تعویض کیت تسمه دینام	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	هر ۳ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر

## مواردی که می بایست در کلیه سرویس ها انجام پذیرد

## در هر سرویس دوره ای

( جزء عملیات سرویس استاندارد رنو )

بازدید و تمیزکاری سانروف
بررسی و روانسازی قفل صندوق عقب و قفل درب موتور
بررسی وجود درپوش وalf چرخها
بررسی سطح و شرایط روغن و آب بندی سیستم ترمز / مدار کلاچ
بررسی سطح و شرایط روغن و آب بندی مدار فرمان هیدرولیک (در صورت نصب)
بررسی سیستم اگزوز
بررسی چراغها و عملگرهای کیلومتر شمار
بررسی وضعیت کلیه شیشه ها و آینه های خودرو
بررسی تیغه ها و مایع شیشه شور سیستم برف پاک کن
بررسی باطری با دستگاه تستر باطری
بررسی خوردگی بدنه
بررسی سطح، وضعیت و آب بندی سیستم خنک کننده موتور
بررسی وضعیت سلامت تایرها و تنظیم باد
بررسی دیسک و لنت ترمزهای چهار چرخ
بررسی چراغهای داخل و خارج خودرو
بررسی وجود و سلامت لیبلهای هشدار دهنده خودرو
بررسی وضعیت، سلامت و آب بندی گردگیرها، سیبکها، اتصالات فرمان، دسته موتورها و سیستم تعلیق جلو و عقب
بازدید چشمی زوایای چرخها
بررسی عملکرد عمومی گیریکس و سلامت آن